

ការផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់ទូរទស្សន៍ឌីជីថល (DTV) សំដៅទៅកាន់តម្រូវការដែលទាមទារអោយស្ថានីយ៍ចាក់ផ្សាយទូរទស្សន៍ពេញកម្លាំងថាមពលទាំងអស់ បញ្ឈប់ការចាក់  
ផ្សាយនៅក្នុងទម្រង់អាណាឡូក ហើយបង្វែរមកចាក់ផ្សាយជាលក្ខណៈឌីជីថលតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី 17 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2009 ។ ស្ថានីយ៍ចាក់ផ្សាយទាំងឡាយ នៅក្នុង  
ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ បច្ចុប្បន្នកំពុងចាក់ផ្សាយទាំងនៅក្នុងទម្រង់អាណាឡូក ហើយនិងទម្រង់ឌីជីថល ។ ប្រសិនបើជាអ្នកមានការពិបាកមើលស្ថានីយ៍ចាក់ផ្សាយ  
ជាទម្រង់ឌីជីថលនៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក សេចក្តីណែនាំស្តីពីដំណោះស្រាយបញ្ហានេះ ផ្តល់ជូននូវរបៀបវារៈការតភ្ជាប់ និងការណែនាំពីការចាប់បាននៃសញ្ញាឌីជីថល ។

**ការត្រួតពិនិត្យការតភ្ជាប់របស់អ្នក**

- ចូរពិនិត្យថាប្រអប់ឧបករណ៍សញ្ញាឌីជីថលទៅអាណាឡូក (ឬទូរទស្សន៍ឌីជីថល) របស់អ្នកត្រូវបានភ្ជាប់ត្រឹមត្រូវ ។ ចូរធ្វើអោយប្រាកដថាអង្គធាតុរបស់អ្នកបានភ្ជាប់  
ជាមួយរន្ធស័កបញ្ចូលអង្គធាតុនៃប្រអប់ឧបករណ៍បម្លែងទីឌីជីថល-ទៅ-អាណាឡូក (ឬទូរទស្សន៍ឌីជីថល) ។ ប្រសិនបើ ប្រើប្រអប់ឧបករណ៍បម្លែងទីឌីជីថល-ទៅ-  
អាណាឡូក ក៏ត្រូវធានាអោយបានថារន្ធដោតចេញនៃអង្គធាតុឧបករណ៍បម្លែងបានភ្ជាប់ជាមួយរន្ធស័កបញ្ចូលអង្គធាតុនៃទូរទស្សន៍អាណាឡូករបស់អ្នក ។ សូមមើល  
សេចក្តីណែនាំពីការប្រើប្រាស់របស់ម្ចាស់ផលិតឧបករណ៍ទាំងនេះ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ច្បាស់ពីរបៀបតភ្ជាប់ត្រឹមត្រូវ ។
- ចូរប្រាកដថា ឧបករណ៍ទាំងអស់របស់អ្នកបានដោតបញ្ចូល ហើយភ្លើងរបស់ពួកវាបើក ។
- ប្រសិនបើអ្នកមានប្រអប់ឧបករណ៍បម្លែងទីឌីជីថលទៅអាណាឡូក សូមបើកទូរទស្សន៍ទម្រង់អាណាឡូករបស់អ្នកមើលប៉ុស្តិ៍លេខ 3 ។ អ្នកនឹងឃើញមែនពូកឡើងមួយ  
ឬរូបភាពបង្ហាញនៅអេក្រង់ទូរទស្សន៍របស់អ្នក ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនឃើញមែនពូ ឬក៏រូបភាពនោះសូមបើកទូរទស្សន៍មើលប៉ុស្តិ៍លេខ 4 ។ ប្រសិនបើនៅតែមើលមិន  
ឃើញមែនពូឡើង ឬក៏រូបភាពនោះ សូមពិនិត្យមើលការតភ្ជាប់របស់អ្នកម្តងទៀត ។

**ការធ្វើការស្តែនរកមើលប៉ុស្តិ៍**

- ប្រអប់ឧបករណ៍បម្លែងទីឌីជីថលទៅអាណាឡូក (ឬទូរទស្សន៍ឌីជីថល) មានប៊ូតុងមួយ ជាធម្មតានៅលើឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយដែលមានឈ្មោះថា “set-up” ឬ  
“menu” ឬក៏ពាក្យស្រដៀងនេះ ។ សូមចុចប៊ូតុងនោះដើម្បី ចូលប្រើមែនពូឡើង ។ នៅពេលប្រើប្រាស់ប៊ូតុងសញ្ញាព្រួញប្រាប់ពីទិសដៅនៅលើឧបករណ៍បញ្ជាពី  
ចម្ងាយ សូមបង្វិលទៅកាន់មែនពូជម្រើសដែលអាចអោយអ្នកធ្វើការ “ស្តែនរកមើលប៉ុស្តិ៍” បាន ។ ការស្តែនរកមើលប៉ុស្តិ៍ នឹងស្វែងរកប៉ុស្តិ៍ទាំងឡាយណាដែលចាក់  
ផ្សាយជាទម្រង់ឌីជីថល ដែលមាននៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក ។ សូមមើល សេចក្តីណែនាំពីការប្រើប្រាស់របស់ម្ចាស់ផលិតឧបករណ៍បម្លែងទីឌីជីថល-ទៅ-អាណាឡូក (ឬ  
ទូរទស្សន៍ឌីជីថល) សម្រាប់ការណែនាំអំពីរបៀបធ្វើការស្តែនរកមើលប៉ុស្តិ៍ចំពោះឧបករណ៍របស់អ្នកនោះ ។
- នៅពេលស្តែនរកមើលប៉ុស្តិ៍ អ្នកនឹងអាចបើកមើលប៉ុស្តិ៍ដែលចាក់ផ្សាយជាទម្រង់ឌីជីថលទាំងឡាយដែលចាប់ដោយអង្គធាតុរបស់អ្នក ។ អ្នកគួរធ្វើការស្តែនរកមើលប៉ុស្តិ៍ជា  
ទៀងទាត់ ដើម្បីពិនិត្យមើលថាមានប៉ុស្តិ៍ចាក់ផ្សាយជាទម្រង់ឌីជីថលបន្ថែមទៀតទេដែរឬអត់ ។

**ការកែតម្រូវអង្គធាតុរបស់អ្នក**

- ការកែតម្រូវតិចតួចចំពោះអង្គធាតុរបស់អ្នក អាចធ្វើអោយមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងចំនួននៃប៉ុស្តិ៍ឌីជីថល ដែលអ្នកអាចចាប់បាន ។ ប្រសិនបើអ្នកមានអង្គធាតុ  
នៅក្នុងផ្ទះ សូមព្យាយាមតម្លើងហើយដាក់វាអោយនៅកៀកជញ្ជាំងផ្ទះខាងក្រៅរបស់អ្នក ។ បន្ទាប់ពីកែតម្រូវអង្គធាតុរបស់អ្នកហើយ ចូរធ្វើការស្តែនរកមើលប៉ុស្តិ៍  
ផ្សេងៗទៀត ដើម្បីអោយដឹង ថាតើការចាប់យកប៉ុស្តិ៍របស់អ្នកបានប្រសើរឡើងឬទេ ។
- ខណៈពេលកំពុងកែតម្រូវអង្គធាតុរបស់អ្នក វាអាចមានប្រយោជន៍ដែលអ្នកមើល “កុងទ័របង្ហាញកម្លាំង” សញ្ញានៅលើប្រអប់ឧបករណ៍បម្លែងទីឌីជីថល-ទៅ-  
អាណាឡូក (ឬទូរទស្សន៍ឌីជីថល) ដើម្បីកំណត់ថាតើ ការកែតម្រូវរបស់អ្នក កំពុងតែធ្វើអោយកម្លាំងសញ្ញាកើនឡើងឬទេ ។ ជាធម្មតា កុងទ័របង្ហាញកម្លាំងសញ្ញាអាច  
ចូលមើលបានតាមលក្ខណៈពិសេសរបស់មែនពូនៅលើឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយរបស់អ្នក ។ សូមមើល សេចក្តីណែនាំពីការប្រើប្រាស់របស់ម្ចាស់ផលិតឧបករណ៍របស់អ្នក  
សម្រាប់ការណែនាំអំពី របៀបចូលមើលកុងទ័របង្ហាញកម្លាំងសញ្ញា ។ សូមចងចាំថា ធ្វើការស្តែនរកមើលប៉ុស្តិ៍ផ្សេងទៀត បន្ទាប់ពីកែតម្រូវអង្គធាតុរបស់អ្នកហើយ ។
- ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ទាំងឡាយដែលចាក់ផ្សាយនៅក្នុងទម្រង់ឌីជីថលប្រើប្រាស់ទាំងកម្រិតលក់ VHF (ប៉ុស្តិ៍លេខ 2-13) ហើយនិងកម្រិតលក់សញ្ញា UHF (ប៉ុស្តិ៍  
លេខ 14-51) ។ អង្គធាតុប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះជាច្រើនប្រើប្រាស់ “អង្គធាតុត្រចៀកទន្សាយ” សម្រាប់ចាប់យកលក់សញ្ញា VHF និងអង្គធាតុ “loop” ឬ  
“bow-tie” សម្រាប់ចាប់យកលក់សញ្ញា UHF ។ ចូរប្រាកដថា អ្នកកំពុងប្រើប្រាស់អង្គធាតុដែលអាចចាប់យកទាំងលក់សញ្ញា VHF ហើយនិង UHF  
ហើយបានភ្ជាប់វាត្រឹមត្រូវ ។

**ប្រសិនបើអ្នកតែងតែជួបការលំបាក :**

- រហូតដល់ថ្ងៃទី 17 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2009 ស្ថានីយ៍មួយចំនួន និងដំណើរការដោយកម្រិតថាមពលដែលបានកាត់បន្ថយ ។ ប្រសិនបើអ្នកចាប់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ដែលចាក់ផ្សាយជាទម្រង់ឌីជីថលមិនបាន នេះមិនមានន័យថាមានបញ្ហាជាមួយនឹងអង្គតែន ឬក៏ប្រអប់ឧបករណ៍បម្លែងពីឌីជីថល-ទៅ-អាណាឡូក ( ឬទូរទស្សន៍ឌីជីថល ) របស់អ្នកឡើយ ។ ចូរពិនិត្យមើលជាមួយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ ដើម្បីដឹងថាតើពួកគេមានគម្រោងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ ដែលធ្វើអោយការចាប់យកប៉ុស្តិ៍បានប្រសើរឡើងដែរឬអត់ ។
- នៅពេលសញ្ញាទូរទស្សន៍អាណាឡូកមួយចុះខ្សោយ ឬ មានការឆ្លង នោះសញ្ញាស្ថាទិក ព្រិល ការខូចរូបភាព និងលេចឡើងជាញឹកញាប់នៅលើអេក្រង់ ។ ការចាក់ផ្សាយក្នុងទម្រង់ឌីជីថល និងផ្តល់រូបភាពច្បាស់ តែទោះជាយ៉ាងណា ប្រសិនបើសញ្ញាឆ្លាក់ចុះក្រោមកម្លាំងអប្បបរមាណាមួយនោះ រូបភាពអាចលេចបាត់ទៅវិញ ។ "ឥទ្ធិពលឆ្លាក់ចុះ" នេះ មានន័យថា ប្រសិនបើអ្នកមើលស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ទាំងឡាយណាដែលចាក់ផ្សាយក្នុងទម្រង់អាណាឡូកដែលមានស្ថាទិក និងការខូចរូបភាព អ្នកប្រហែលជាអាចកែតម្រូវ ឬបង្កើនសមត្ថភាពប្រព័ន្ធអង្គតែនរបស់អ្នក ។
- អង្គតែននៅក្នុងផ្ទះធម្មតាផ្តល់នូវសមត្ថភាពប្រតិបត្តិចូរបំផុត ដែលមិនសមស្របចំពោះទីតាំងរបស់អ្នក ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចចាប់យកប៉ុស្តិ៍ដែលអ្នកពេញចិត្ត ជាមួយនឹងអង្គតែននៅក្នុងផ្ទះបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នក អ្នកប្រហែលជាចង់បានអង្គតែននៅផ្ទះមួយ ដែលមានលក្ខណៈពិសេសដើម្បីចាប់បានរលកសញ្ញា UHF កាន់តែប្រសើរឡើង ហើយនិង/ឬ ជាឧបករណ៍បង្កើនកម្លាំងរលកសញ្ញាដែលទទួលបានមួយ ( ជាញឹកញាប់សំដៅទៅអង្គតែននៅក្នុងផ្ទះដែលសកម្មមួយ ) ។
- ជាទូទៅ អង្គតែននៅក្រៅផ្ទះ នឹងចាប់រលកសញ្ញាបានប្រសើរជាងអង្គតែននៅក្នុងផ្ទះ ។ តែទោះជាយ៉ាងណា សមត្ថភាពប្រតិបត្តិការនៃអង្គតែនក្រៅផ្ទះ អាចថយចុះនៅពេលណាមួយដោយសារតែការប្រឈមនឹងបរិយាកាស ។ ប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហា សូមពិនិត្យរកមើលការតម្លៃអង្គតែនដែលល្អ ឬច្រែះកាត់ ត្រៀមអង្គតែនបាក់បែក ហើយពិនិត្យមើលថាអង្គតែនបានដាក់តាមទិសដៅត្រឹមត្រូវដែរឬអត់ ។
- ព្យាយាមរក្សាប្រវែងរបស់ខ្សែអង្គតែនរវាងអង្គតែន និងឧបករណ៍បម្លែងពីឌីជីថល-ទៅ-អាណាឡូក ( ឬទូរទស្សន៍ឌីជីថល ) អោយបានខ្លីតាមតែអាចទៅរួច ដើម្បីចាប់យករលកសញ្ញាបំផុត ។
- "ឧបករណ៍បំបែក" ដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីភ្ជាប់អង្គតែនទោលមួយទៅកាន់ប្រអប់ឧបករណ៍បម្លែងពីឌីជីថល-ទៅ-អាណាឡូកច្រើន ( ឬទូរទស្សន៍ឌីជីថល ) កាត់បន្ថយបរិមាណរលកសញ្ញាចំពោះឧបករណ៍នីមួយៗ ។ ប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហា សូមពិនិត្យមើលថាតើការចាប់យករលកសញ្ញាបានប្រសើរឡើងទេ ដោយមិនប្រើឧបករណ៍បំបែក ។ ក្នុងករណីមួយចំនួន ឧបករណ៍បំបែក "សកម្ម" មួយដែលមានឧបករណ៍បង្កើនកម្លាំងរលកសញ្ញា អាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាបាន ។
- ប្រសិនបើអ្នកនៅក្បែរកន្លែងចាក់ផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍ ការចាប់យកប៉ុស្តិ៍ស្ថានីយ៍នោះ ក៏ដូចជាស្ថានីយ៍ផ្សេងៗទៀត អាចបង្កាក់ដោយសារតែ " ភាពលើសលុប " នៃរលកសញ្ញា ។ ចូរពិចារណាពីការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បន្ថយកម្លាំងរលកសញ្ញា ឬយកឧបករណ៍បង្កើនកម្លាំងរលកសញ្ញាចេញ ដើម្បីធ្វើអោយការចាប់យកប៉ុស្តិ៍របស់អ្នកប្រសើរឡើង ។
- ប្រសិនបើអ្នកសម្រេចចិត្តប្តូរ ឬបង្កើនសមត្ថភាពអង្គតែននៅក្នុង ឬក្រៅផ្ទះរបស់អ្នក មានប្រភេទអង្គតែនជាច្រើនលក់រាយនៅតាមហាងអេឡិចត្រូនិកក្នុងតម្លៃខ្ពស់ៗគ្នា ។ គេហទំព័រដូចជា [www.antennaweb.org](http://www.antennaweb.org) ផ្តល់នូវព័ត៌មានស្តីពីទីតាំងនៃកន្លែងចាក់ផ្សាយទាំងឡាយ ហើយនិងប្រភេទអង្គតែននៅក្រៅផ្ទះ ដែលសមស្របចំពោះស្ថានីយ៍ដែលអ្នកចង់ចាប់យកប៉ុស្តិ៍មកទស្សនា ។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយក្នុងការបង្កើនសមត្ថភាពប្រព័ន្ធអង្គតែនរបស់អ្នក សូមពិនិត្យរកមើលអ្នកលក់អង្គតែន ឬអ្នកតម្លើងអង្គតែននៅតាមតំបន់របស់អ្នក ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរ DTV សូមចូលមើលគេហទំព័រ [www.dtv.gov](http://www.dtv.gov) ឬទំនាក់ទំនង FCC តាមអ៊ីម៉ែល [dtvinfo@fcc.gov](mailto:dtvinfo@fcc.gov) ឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់ 1-888-CALL-FCC (1-888-225-5322) ជាសម្លេង ឬ 1-888-TELL-FCC (1-888-835-5322) TTY ផ្ញើទូរសារមកកាន់ 1-866-418-0232 ឬ សរសេរសំបុត្រមក :

Federal Communications Commission  
 Consumer & Governmental Affairs Bureau  
 Consumer Inquiries and Complaints Division  
 445 12th Street, SW  
 Washington, DC 20554

###

សម្រាប់អត្ថបទនេះ ឬក៏ការបោះពុម្ពណាមួយចែកជូនអតិថិជនក្នុងទម្រង់ដែលអាចទទួលបាន  
 ( ជាអត្ថបទអេឡិចត្រូនិក ASCII ជាអក្សរសម្រាប់មនុស្សមើលកែតម្រូវ ការបោះពុម្ពផ្សំ ឬក៏ជាសម្លេង ) សូមសរសេរ ឬក៏  
 ទូរស័ព្ទមកកាន់យើងខ្ញុំតាមរយៈអាសយដ្ឋាន ឬលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោម ឬក៏ផ្ញើអ៊ីម៉ែលទៅកាន់ [FCC504@fcc.gov](mailto:FCC504@fcc.gov) ។

ឯកសារនេះសម្រាប់គោលបំណងអប់រំអ្នកប្រើប្រាស់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមានបំណងណាមួយធ្វើឱ្យមានការប៉ះពាល់ដល់  
 ដំណើរការបណ្តឹង ឬករណីណាមួយដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវត្ថុនៃបញ្ហា ឬបញ្ហាផ្សេងៗទៀតនោះទេ ។

9/23/08

