

การติดตั้งกล่องแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นแอนะล็อก (ขั้นพื้นฐาน)

ข้อเท็จจริงสำหรับผู้บริโภค จาก FCC

เอกสารข้อเท็จจริงฉบับนี้ชี้แจงให้ทราบวิธีติดตั้งกล่องแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นแอนะล็อกกับเสาอากาศและทีวีระบบแอนะล็อกที่ท่านใช้อยู่ในปัจจุบัน เอกสารฉบับนี้จะช่วยให้ท่านเตรียมพร้อมเพื่อที่ว่าเมื่อท่านซื้อกล่องแปลงสัญญาณแล้ว ท่านจะทราบว่าควรทำอย่างไรและจะต้องการความช่วยเหลือในการติดตั้งหรือไม่



สายรวมแกน

วัสดุที่ต้องใช้ : ท่านจะต้องมีทีวีแอนะล็อก เสาอากาศที่ท่านใช้งานอยู่ (ในหรือนอกบ้าน) และสายรวมแกน (coaxial) ที่เชื่อมต่อเสาอากาศเข้ากับทีวีของท่านในขณะนี้ (ดังรูปประกอบขวามือ) กล่องแปลงสัญญาณเครื่องใหม่ของท่านจะมาพร้อมกับสายรวมแกนและรีโมตคอนโทรล ก่อนที่จะเริ่มต้นติดตั้งกล่องแปลงสัญญาณ ท่านควรถอดปลั๊กทีวีของท่านเสีย

<p>ขั้นที่ ❶ ถอดสายรวมแกนสำหรับเสาอากาศที่ต่อเชื่อมอยู่ ออกจากช่อง “Antenna In (RF)” (เสาอากาศเข้า) ของทีวีของท่าน</p>	
<p>ขั้นที่ ❷ เสียบสายรวมแกนที่มีอยู่แล้วนั้นเข้าไปในช่อง “Antenna In (RF)” (เสาอากาศเข้า) บนกล่องแปลงสัญญาณของท่าน</p>	
<p>ขั้นที่ ❸ ใช้สายรวมแกนที่มาพร้อมกับกล่องแปลงสัญญาณของท่าน เสียบปลายข้างหนึ่งเข้าไปในช่อง “Out To TV (RF)” (ออกไปยังทีวี) บนกล่องแปลงสัญญาณ และเสียบปลายอีกข้างหนึ่งเข้าไปในช่อง “Antenna In (RF)” (เสาอากาศเข้า) บนเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน</p>	
<p>ขั้นที่ ❹ เสียบปลั๊กไฟฟ้าของกล่องแปลงสัญญาณและเครื่องรับโทรทัศน์เข้ากับเบ้าเสียบไฟฟ้า เปิดเครื่องรับโทรทัศน์และกล่องแปลงสัญญาณ เปลี่ยนช่องโทรทัศน์ไปที่ช่อง 3 หรือ 4 โดยปฏิบัติตามคำแนะนำที่แนบมากับกล่องแปลงสัญญาณของท่าน จากนั้น ใช้รีโมตคอนโทรลที่มาพร้อมกับกล่องแปลงสัญญาณ ปฏิบัติตามคำแนะนำการติดตั้งที่ปรากฏบนจอภาพ เพื่อตรวจหาช่อง DTV ที่สามารถรับสัญญาณได้ และเชิญรีนรมยกับภาพและเสียงของโทรทัศน์ระบบดิจิทัล!</p>	

- หากกล่องแปลงสัญญาณของท่านมีคุณสมบัติ “analog pass-through” (แอนะล็อกผ่านได้) ท่านก็จะสามารถรับสัญญาณจากสถานีที่แพร่ภาพในระบบแอนะล็อกภายในพื้นที่ของท่านได้ต่อไป กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่แนบมากับกล่องแปลงสัญญาณเพื่อปรับเปลี่ยนช่องแอนะล็อก
- หากต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกล่องแปลงสัญญาณในกรณีที่ไม่มีคุณสมบัติ “แอนะล็อกผ่านได้” หรือคำแนะนำในการต่อกล่องแปลงสัญญาณกับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น VCR กรุณาไปที่เว็บไซต์ www.dtv.gov หรือติดต่อ FCC ทางอีเมล dtvinfo@fcc.gov หรือโทรติดต่อ 1-888-CALL-FCC (1-888-225-5322) เสียง หรือ 1-888-TELL-FCC (1-888-835-5322) TTY

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริโภคเท่านั้น และไม่มีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อ
การพิจารณาคดีหรือคดีความใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้หรือประเด็นที่เกี่ยวข้อง

06/09/08