

# برگه راهنمای FCC برای مصرف کنندگان

نحوه نصب جعبه تبدیل دیجیتال-به-آنالوگ (مقدماتی)



سیم کواکسیال

این صفحه راهنما نحوه نصب جعبه تبدیل دیجیتال-به-آنالوگ را به آنتن و تلویزیون آنالوگ موجود شما توضیح میدهد. این صفحه به شما کمک خواهد کرد تا بدانید که پس از خرید جعبه تبدیل چه انتظاری داشته باشید و اینکه تشخیص دهید که آیا برای نصب این جعبه احتیاج به کمک خواهید داشت یا خیر.

قطعات لازم: شما به تلویزیون آنالوگ خود، آنتنی که از آن استفاده می کردید ( آنتن سیار یا آنتن روی پشت بام) و یک سیم کواکسیال (تصویر در سمت چپ) که در حال حاضر آنتن شما را به تلویزیون وصل می کند احتیاج خواهید داشت. همراه جعبه تبدیل جدید شما یک سیم کواکسیال و کنترل از راه دور خواهد بود. قبل از شروع به نصب جعبه تبدیل، تلویزیون خود را از برق بیرون بکشید.

<p>پشت تلویزیون</p> <p>سیم شماره ۱</p>	<p>مرحله ۱: سیم آنتن کواکسیال (سیم شماره ۱) را از پورت "Antenna In (RF)" تلویزیون خود بیرون بکشید.</p>
<p>پشت تلویزیون</p> <p>پشت جعبه تبدیل</p> <p>سیم شماره ۱</p>	<p>مرحله ۲: سیم شماره ۱ را به پورت "Antenna In (RF)" جعبه تبدیل وصل کنید.</p>
<p>پشت تلویزیون</p> <p>پشت جعبه تبدیل</p> <p>سیم شماره ۱</p> <p>سیم شماره ۲</p>	<p>مرحله ۳: یک سر سیم کواکسیالی که همراه جعبه تبدیل است (سیم شماره ۲) را به پورت "Out to TV (RF)" جعبه تبدیل وصل کنید و سر دیگر را به پورت "Antenna In (RF)" تلویزیون خود وصل کنید.</p>
<p>مرحله ۴: جعبه تبدیل و تلویزیون را به برق وصل کرده و آنها را روشن کنید. باتوجه به دستور العمل جعبه تبدیل، تلویزیون خود را روی کانال ۳ یا ۴ قرار دهید. با استفاده از کنترل از راه دور جعبه تبدیل، راهنمای تنظیمی که روی صفحه تلویزیون ظاهر شده است را دنبال کنید تا بتوانید کانالهای دیجیتال موجود را بیابید و شروع به استفاده از مزایای تلویزیون دیجیتال خود کنید.</p>	

- اگر جعبه تبدیل شما قابلیت عبور سیگنالهای آنالوگ را هم دارد، نحوه نصب بالا به شما این امکان را میدهد که برنامه ایستگاههای محلی خود را که هنوز به صورت آنالوگ پخش می شوند نیز دریافت کنید. برای این کار، دستور العمل نحوه دریافت کانالهای آنالوگ را که با جعبه تبدیل همراه است دنبال کنید.
- اگر جعبه تبدیل شما قابلیت عبور سیگنالهای آنالوگ را ندارد و شما مایل هستید که برنامه ایستگاههای محلی آنالوگ را هم دریافت کنید یا جعبه تبدیل را به دستگاههای دیگر مثل ویدیو (VCR) وصل کنید، برای کسب اطلاعات درمورد نحوه نصب این دستگاهها می توانید به وب سایت [www.dtv.gov](http://www.dtv.gov) مراجعه کنید یا از طریق فرستادن ایمیل به آدرس [dtvinfo@fcc.gov](mailto:dtvinfo@fcc.gov) با FCC تماس حاصل نمایید یا با شماره تلفن های (1-888-225-5322) 1-888-CALL-FCC صوتی، یا (1-888-835-5322) 1-888-TELL-FCC تصویری، تماس حاصل نمایید.

هدف این صفحه راهنما فقط افزایش معلومات مصرف کنندگان است و هیچ منظوری در تحت تاثیر قرار دادن قضایای مرتبط به این مورد یا موارد مشابه ندارد.

06/09/08



Federal Communications Commission ■ Consumer & Governmental Affairs Bureau ■ 445 12th St., SW ■ Washington, DC 20554  
1-888-CALL-FCC (1-888-225-5322) ■ TTY: 1-888-TELL-FCC (1-888-835-5322) ■ Fax: 1-866-418-0232 ■ [www.fcc.gov/cgb](http://www.fcc.gov/cgb)