

# FLASH

cards

ALERT  
CARD



**ALL HAZARDS**  
EMERGENCY ALERT MONITOR

ALERT POWER

OFF / ON TIME/DATE MODE  
DBM MIN/▼  
MUTE

*Strengthening Homes  
and Safeguarding Families*

**FLASH** inc.

**FEDERAL ALLIANCE FOR SAFE HOMES**

[www.flash.org](http://www.flash.org)

NOA  
Weather

# La Radio del Tiempo de la NOAA

La Radio del Tiempo de la NOAA (NWR) es la 'Voz del National Weather Service (Servicio Nacional de Meteorología)'. Proporciona información crítica sobre el clima, que salva vidas, cuando está ubicada apropiadamente dentro del hogar.

## Prestaciones de la NWR

- Difunde observaciones, alertas y consejos en forma inmediata desde su oficina local del National Weather Service.
- Opera sin publicidad comercial, diariamente durante las 24 horas.
- Debe incluir capacidad para siete frecuencias, tecnología SAME (Specific Area Message Encoder) (Codificador de mensajes para un área específica) y respaldo por pilas.

## Frecuencias de la NWR en Florida

- NWR está disponible en las siguientes frecuencias en megahertz: 162.400, 162.425, 162.450, 162.475, 162.500, 162.525 y 162.550.

## Ubicación correcta de una NWR en su casa

- La mejor recepción se obtiene cuando se la ubica cerca de una ventana.
- Se puede llegar a necesitar una antena exterior si usted se encuentra a más de 48 km (30 millas) del transmisor.
- Se pueden conectar luces estroboscópicas, buscapersonas, computadoras e impresoras de texto para los incapacitados visuales o auditivos.

## Sitios Web útiles

- Ingrese en [www.srh.noaa.gov/ftproot/msd/nwr/srnnwr.html](http://www.srh.noaa.gov/ftproot/msd/nwr/srnnwr.html) o [www.nws.noaa.gov/nwr](http://www.nws.noaa.gov/nwr) para encontrar el transmisor NWR más próximo.



¡Proteja su hogar en un **FLASH** con  
la Federal Alliance for Safe Homes!  
(Alianza Federal para Hogares Seguros)

[www.flash.org](http://www.flash.org) ■ toll-free 1-877-221-SAFE