

សន្លឹកផ្តល់ព័ត៌មានជំនួយពិតនេះ រៀបរាប់នូវការតម្លើងប្រអប់បម្លែងប្រព័ន្ធពីឌីជីថល-ទៅ-អាណាឡូកសម្រាប់អង្កែតដែលកំពុងប្រើនាពេលបច្ចុប្បន្ន និងទូរទស្សន៍អាណាឡូករបស់អ្នក ។ ការណែនាំនេះ នឹងជួយអ្នកឱ្យចេះរៀបចំខ្លួន សម្រាប់ពេលណាដែលអ្នកត្រូវការទិញប្រអប់បម្លែងនោះ អ្នកនឹងដឹងថាតើអ្នកត្រូវទិញអ្វីខ្លះ ហើយថាតើអ្នកត្រូវការជំនួយក្នុងការតម្លើងវា ឬក៏អត់ ។



ខ្សែអង្កែត

បរិក្ខារផ្គត់ផ្គង់ : អ្នកត្រូវមានទូរទស្សន៍អាណាឡូករបស់អ្នក អង្កែតដែលអ្នកកំពុងប្រើ (ក្នុងផ្ទះ ឬក្រៅផ្ទះ) និងខ្សែអង្កែតដែលកំពុងតែភ្ជាប់អង្កែតជាមួយនិងទូរទស្សន៍របស់អ្នក (ដូចដែលមានបង្ហាញជារូបភាពនៅខាងស្តាំ) ។ ប្រអប់បម្លែងថ្មីរបស់អ្នក នឹងមានភ្ជាប់មកជាមួយនូវខ្សែអង្កែត និងឧបករណ៍បញ្ជាចម្ងាយ ។ មុននឹងអ្នកចាប់ផ្តើមតម្លើងប្រអប់បម្លែង អ្នកគួរតែដកខ្សែ (ខ្សែថាមពល) ពីទូរទស្សន៍របស់អ្នក ។

<p>ជំហានទី ❶ ដកខ្សែខ្សែអង្កែតដែលមានស្រាប់នោះ ចេញពីរន្ធដោត “Antenna In (RF)” របស់អ្នក ។</p>	
<p>ជំហានទី ❷ ដោតខ្សែខ្សែអង្កែត ចូលទៅក្នុងរន្ធដោត “Antenna In (RF)” នៅលើប្រអប់បម្លែងរបស់អ្នក ។</p>	
<p>ជំហានទី ❸ សូមប្រើខ្សែអង្កែតដែលមានភ្ជាប់មកជាមួយប្រអប់បម្លែងរបស់អ្នក ។ សូមដោតចុងម្ខាងនៃខ្សែអង្កែតចូលទៅក្នុងរន្ធដោត “Out To TV (RF)” នៅលើប្រអប់បម្លែងរបស់អ្នក ។ រួចហើយដោតចុងម្ខាងទៀតចូលទៅក្នុងរន្ធដោត “Antenna In (RF)” នៅលើទូរទស្សន៍របស់អ្នក ។</p>	

ជំហានទី ❹ ដោតខ្សែថាមពលនៃប្រអប់បម្លែង និងខ្សែថាមពលនៃទូរទស្សន៍របស់អ្នកទៅនឹងព្រីក្លើង រួចហើយបើកទូរទស្សន៍ និងប្រអប់បម្លែងរបស់អ្នក ។ សូមប្រើប្រាស់ការណែនាំដែលមានភ្ជាប់មកជាមួយប្រអប់បម្លែងរបស់អ្នក ដើម្បីរករកប៊ុស្តីនៅប៊ុស្តីលេខ 3 ឬ 4 ។ សូមប្រើឧបករណ៍បញ្ជាចម្ងាយដែលមានភ្ជាប់មកជាមួយប្រអប់បម្លែងរបស់អ្នកដើម្បីអនុវត្តតាមការណែនាំនៃការរៀបចំដែលមាននៅលើអក្រុង ក្នុងការស្តែនដកប៊ុស្តី DTV ដែលមានផ្សាយជូននោះ រួចហើយសូមចាប់ផ្តើមរីករាយទទួលយកនូវអត្ថប្រយោជន៍ដែលផ្តល់ដោយទូរទស្សន៍ DTV !

- ប្រសិនបើប្រអប់បម្លែងរបស់អ្នក មានទៅដោយលក្ខណៈពិសេសហៅថា “analog pass-through” ដូច្នោះការតម្លើងនេះ នឹងអាចឱ្យអ្នកទទួលបានការផ្សាយពិស្តារនីយ៍ណាមួយដែលនៅតែប្រើប្រព័ន្ធអាណាឡូកនៅឡើយនៅក្នុងតំបន់របស់អ្នករស់នៅ ។ សូមអនុវត្តតាមការណែនាំដែលមានភ្ជាប់មកជាមួយប្រអប់បម្លែងរបស់អ្នក អំពីរបៀបរករកប៊ុស្តីនៅក្នុងប្រព័ន្ធអាណាឡូក ។
- សម្រាប់ការណែនាំ អំពីរបៀបភ្ជាប់ប្រអប់បម្លែងរបស់អ្នកដែលមិនមានលក្ខណៈពិសេស “analog pass-through” ឬសម្រាប់ការណែនាំអំពីរបៀបភ្ជាប់ប្រអប់បម្លែងរបស់អ្នកទៅកាន់សមាសភាពផ្សេងទៀតដូចជា VCR សូមចូលទៅទស្សនា www.dtv.gov ឬក៏ទាក់ទង FCC តាមរយៈអ៊ីមែល dtvinfo@fcc.gov ឬក៏ទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ 1-888-CALL-FCC (1-888-225-5322) ឬ 1-888-TELL-FCC (1-888-835-5322) TTY ។

ឯកសារនេះសម្រាប់គោលបំណងអប់រំអ្នកប្រើប្រាស់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមានបំណងណាមួយធ្វើឱ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបណ្តឹង ឬករណីណាមួយដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវត្ថុនៃបញ្ហា ឬបញ្ហាផ្សេងៗទៀតនោះទេ ។

06/09/08