


이 정보 설명서는 귀하의 현재 안테나와 아날로그 TV 를 가지고 디지털 투 아날로그 전환 박스를 설치하는 것을 기술합니다. 이 설명서는 귀하가 전환 박스를 구입할 때 무엇을 기대하고 그것을 설치하는데 도움이 필요한 지 알 수 있도록 준비할 수 있도록 도움을 줍니다




동축 전선

**물품:** 귀하는 귀하의 아날로그 TV, 귀하가 사용해 온 안테나, (실내 혹은 실외) 그리고 현재 귀하의 안테나를 TV 에 연결하고 있는 동축 전선을 가지고 있어야 합니다. (오른쪽 그림에 나온 것과 같은) 귀하의 새로운 전환 박스에는 동축 전선과 리모트 컨트롤이 포함되어 있습니다. 귀하가 전환 박스의 설치를 시작하기 전에 TV 의 플러그를 빼야 합니다.


단계 ❶ 현존하는 동축 안테나 전선을 귀하 TV 의 “Antenna In (RF)” 포트에서 빼십시오.



단계 ❷ 현존하는 동축 전선을 귀하 전환 박스의 “Antenna In (RF)” 포트에 꽂습니다.



단계 ❸ 귀하 전환 박스에 포함되어 있는 동축 전선을 사용하여 한쪽을 전환 박스 위의 “Out To TV (RF)” 포트에 꽂습니다. 다른 한쪽을 귀하 TV 에 있는 “Antenna In (RF)” 포트에 꽂습니다.



단계 ❹ 귀하 전환 박스와 TV 상의 전력 코드를 전기 콘센트에 꽂고, 귀하 TV 와 전환 박스를 켭니다. 귀하 전환 박스에 포함되어 있는 지침서를 사용하여 귀하 TV 의 채널을 3 혹은 4 로 맞춥니다. 귀하 전환 박스에 포함되어 있는 리모트 컨트롤을 사용하여 제공되는 DTV 채널을 스캔하기 위해 온스크린 설치 설명을 따르고, 디지털 텔레비전의 혜택을 누리기 시작하십시오.

- 귀하의 전환 박스가 “아날로그 통과” 기능을 포함하는 경우, 이러한 기능은 귀하의 거주 지역에서 여전히 아날로그로 방송하는 모든 방송국을 수신하는 것도 허용할 것입니다. 아날로그 채널을 조정하는 방법을 알려면 귀하 전환 박스에 포함된 지침서를 따르십시오.



- “아날로그 통과” 기능을 포함하지 않는 경우 귀하의 전환 박스를 연결하는 방법에 대한 지침서를 보거나 VCR과 같은 다른 부품에 귀하 전환 박스를 연결하는 지침서를 보려면 [www.dtv.gov](http://www.dtv.gov)에 방문하거나 [dtvinfo@fcc.gov](mailto:dtvinfo@fcc.gov)에 이메일해서 FCC에 연락하십시오. 아니면 1-888-CALL-FCC (1-888-225-5322) 에 전화하거나 청각장애자용 전화 1-888-TELL-FCC (1-888-835-5322)에 전화하십시오.

*This document is for consumer education purposes only and is not intended to affect any proceeding or cases involving this subject matter or related issues.*

06/09/08

