

Instaliranje Vašeg Digitalno-Analognog Pretvarača (Osnovno)

FCC Potrošačke Činjenice

Ova lista činjenica opisuje instalaciju digitalno-analognog pretvarača sa vašom sadašnjom antenom i analognim TV-om. Ovaj vodič će vam pomoći da se pripremite, kada kupite digitalno-analogni pretvarač znat ćete što da očekujete i da li će vam trebati pomoć pri instaliranju.




Koaksijalna Žica

Materijali: Trebat će vam vaš analogni TV, antena koju koristite (sobna ili vanjska), i koaksijalna žica koja trenutno spaja vašu antenu sa televizorom (prikazano na slici desno). Vaš novi digitalno-analogni pretvarač će doći sa koaksijalnom žicom i sa daljinskim upravljačem. Prije nego što krenete sa instalacijom digitalno-analognog pretvarača isključite TV iz zida.


Korak 1 Isključite postojeću koaksijalnu antensku žicu iz TV priključka na kojem piše "Antenna In (RF)."



Korak 2 Uključite postojeću koaksijalnu žicu u priključak na poleđini pretvarača na kojem piše "Antenna In (RF)."



Korak 3 Koristeći koaksijalnu žicu što dođe uz pretvarač, uključite jedan kraj u priključak na poleđini pretvarača na kojem piše "Out To TV (RF)." Uključite drugi kraj u priključak na poleđini vašeg TV-a na kojem piše "Antenna In (RF)."



Korak 4 Uključite kablove na vašem pretvaraču i na TV-u u utičnicu, i upalite TV i pretvarač. Koristeći instrukcije koje će doći sa pretvaračem, podešite televizor na treći ili četvrti kanal. Koristeći daljinski upravljač koji dođe sa pretvaračem, pratite instalacijski vodič na ekranu da skenirate za moguće DTV kanale, i da počnete uživati u koristima digitalne televizije!

- Ako vaš pretvarač ima "analogni prijelaznik" ili "analog pass-through," ova vrsta instalacije će omogućiti prijem stanica koje su još uvijek emitovane u analognom signalu u vašem području. Pratite instrukcije koje će doći sa pretvaračem da znate kako da naštimate analogne kanale.
- Za instrukcije kako da spojite pretvarač ako nema "analogni prijelaznik" ili za instrukcije kako da spojite pretvarač sa drugim uređajima kao što su video rekorder, posjetite www.dtv.gov ili kontaktirajte FCC na e-mail dtvinfo@fcc.gov; ili nazovite 1-888-CALL-FCC (1-888-225-5322) glas ili 1-888-TELL-FCC (1-888-835-5322) TTY (telekomunikacijski uređaj za gluhe).

Ovaj dokument je namjenjen isključivo za obrazovanje potrošača i nije namjenjen da utječe na pravne akcije ili slučajevе koji obuhvataju ovu temu ili slična pitanja.

06/09/08



Federal Communications Commission • Consumer & Governmental Affairs Bureau • 445 12th St., SW • Washington, DC 20554
1-888-CALL-FCC (1-888-225-5322) • TTY: 1-888-TELL-FCC (1-888-835-5322) • Fax: 1-866-418-0232 • www.fcc.gov/cgb