

デジタル-アナログコンバーターの設定 (基本)

FCC 消費者情報


このファクトシートはデジタル・アナログコンバーターを現在皆様が使用しているアンテナとアナログテレビにインストールする方法について説明します。この説明書は皆様がコンバーターボックスを購入する際に予想される内容と、その設定に補助が必要かどうかを前もって理解していただき、準備の手助けをするものです。

必要な物品: アナログテレビ、現在使用しているアンテナ（室内・屋外）、アンテナとテレビをつないでいる同軸ケーブル（右の図を参照）。新しいコンバーターボックスには同軸ケーブルとリモートコントロールが付属しています。コンバーターボックスのインストールはテレビの電源を抜いてから行ってください。




同軸ケーブル


ステップ ❶ 現在、テレビの RF アンテナ入力端子につながっている同軸ケーブルを外します。



ステップ ❷ その同軸ケーブルをコンバーターボックスの RF アンテナ入力端子につなぎます。



ステップ ❸ コンバーターボックスに付属している同軸ケーブルを、コンバーターボックスの RF テレビ出力端子につなぎ、もう一方の端をテレビの RF アンテナ入力端子につなぎます。



ステップ ❹ コンバーターボックスとテレビを電源に接続します。コンバーターボックスの説明書にしたがってテレビのチャンネルを 3 か 4 に合わせます。コンバーターボックスに付属しているリモコンを使い、画面の設定ガイドに従って DTV チャンネルをスキャンして、DTV 放送を楽しんでください。

- コンバーターボックスに「アナログ・パススルー」の機能がある場合は、この設定でアナログ放送を見ることができます。アナログチャンネルの受信はコンバーターボックスの説明書を参照してください。
- アナログ・パススルー機能がない場合の接続方法、またはコンバーターボックスと他の器機（VCRなど）の接続方法については www.dtv.gov か FCC に電子メール dtvinfo@fcc.gov; で問い合わせるか、電話 1-888-CALL-FCC (1-888-225-5322) あるいは 1-888-TELL-FCC (1-888-835-5322) TTY に連絡してください。

この文書は消費者教育のみを目的とするものであり、この内容にかかわるいかなる手続きや関連問題について影響を与えることを意図していません。

06/09/08