

Cómo Instalar su Caja Convertidora de la Señal Digital a Analógica (Básica con cable de antena de conductores gemelos)

Información de la FCC para el Consumidor

Esta Hoja Informativa describe la instalación de una caja convertidora de la señal digital a analógica si su aparato de TV tiene terminales de conductores gemelos para conectar la antena, en lugar de un enchufe o puerto para conector coaxial.

Materiales: Necesitará su TV analógico, la antena que está usando (interior o exterior), el cable de conductores gemelos que actualmente conecta su antena a su TV, y dos adaptadores o "transformadores de adaptación" como se muestra abajo. Antes de comenzar la instalación de la caja convertidora, usted debe desconectar la corriente de su TV.



CABLE DE ANTENA DE CONDUCTORES GEMELOS


Paso 1 Desconecte el cable actual de la antena de conductores gemelos de las terminales correspondientes de "Entrada de Antena" (*Antenna In*) de su TV.



Paso 2 Conecte su actual cable de antena de conductores gemelos a las terminales correspondientes en el adaptador de conductores gemelos (como la imagen de abajo). Luego conecte el conector coaxial del adaptador en la "entrada RF de la Antena" (*Antenna In (RF)*) en la caja convertidora.




Adaptador de Conductores Gemelos



Paso 3 Usando el cable coaxial, conecte un extremo en la "Salida para la TV (RF)" (*Out to TV (RF)*) en la caja convertidora. Conecte el otro extremo en el adaptador coaxial. Luego conecte la salida del adaptador coaxial a las terminales de los conductores gemelos en la "Entrada de la Antena" (*Antenna In*) de su TV



Adaptador de Coaxial



Paso 4 Conecte los cables de corriente en su caja convertidora y TV en la salida de corriente, y encienda su TV y caja convertidora. Usando las instrucciones que vienen con su caja convertidora, sintonice su TV en el canal 3 o 4. Usando el control remoto que viene con su caja convertidora, siga la guía de configuración en su pantalla para buscar los canales de DTV disponibles y ¡comience a disfrutar de los beneficios de la Televisión Digital!

- Si su caja convertidora incluye una función para "pasar la señal analógica", ésta también le permitirá recibir cualquier estación que todavía transmita en formato analógico en su área. Siga las instrucciones que vienen con su caja convertidora sobre cómo sintonizar los canales analógicos.
- Para las instrucciones sobre cómo conectar su caja convertidora si no tiene la función para "pasar la señal analógica" o cómo conectarla con otros componentes como una VCR, vaya a www.dtv.gov o comuníquese con la FCC por correo electrónico a dtvinfo@fcc.gov; llamando al 1-877-DTV-0908 (1-877-388-0908) voz o 1-866-644-0908 TTY.

Este documento tiene como único propósito el educar al consumidor y no afectará ningún procedimiento o caso sobre este asunto u otros relacionados.

06/09/08



Federal Communications Commission ■ Consumer & Governmental Affairs Bureau ■ 445 12th St., SW ■ Washington, DC 20554
1-888-CALL-FCC (1-888-225-5322) ■ TTY: 1-888-TELL-FCC (1-888-835-5322) ■ Fax: 1-866-418-0232 ■ www.fcc.gov/cgb