

La presente scheda informativa descrive come collegare un convertitore digitale-analogico a un televisore analogico. Queste istruzioni hanno lo scopo di preparare il consumatore che così saprà cosa aspettarsi quando acquista il convertitore e potrà decidere se ha necessità di farsi aiutare per approntarlo.

Occorrente: occorrono il televisore analogico, l'antenna utilizzata (interna o esterna) e il cavo coassiale che collega l'antenna al televisore (come illustrato a destra). Il convertitore è dotato del suo cavo coassiale e di telecomando. Prima di iniziare il collegamento del convertitore si consiglia di scollegare il televisore dalla rete elettrica.



Cavo coassiale

<p>Fase ❶ Scollegare il cavo coassiale dell'antenna dal connettore "Antenna In (RF)" sul televisore.</p>	
<p>Fase ❷ Collegare il cavo coassiale dell'antenna al connettore "Antenna In (RF)" sul convertitore.</p>	
<p>Fase ❸ Utilizzare il cavo coassiale in dotazione al convertitore collegandone un'estremità al connettore "Out To TV (RF)" sul convertitore e l'altra al connettore "Antenna In (RF)" sul televisore.</p>	
<p>Fase ❹ Inserire i cavi di alimentazione del televisore e del convertitore in una presa di corrente e accendere entrambi gli apparecchi. Servendosi delle istruzioni fornite con il convertitore, sintonizzare il televisore sul canale 3 o 4 e seguire le istruzioni che appaiono sullo schermo per sintonizzare i canali DTV disponibili. A questo punto si è pronti a divertirsi godendo dei vantaggi offerti dalla televisione digitale!</p>	

- Se il convertitore è dotato di "pass-through analogico", questa funzione consentirà di ricevere anche tutte le stazioni locali che trasmettono ancora il segnale analogico. Per sintonizzare i canali analogici seguire le istruzioni in dotazione al convertitore.
- Per istruzioni di collegamento del convertitore, se esso non è dotato della funzione di pass-through analogico, o per istruzioni su come collegare il convertitore ad altri componenti, come ad esempio il videoregistratore, andare al sito Web www.dtv.gov o mettersi in contatto con FCC tramite e-mail all'indirizzo dtvinfo@fcc.gov; oppure chiamare 1-888-CALL-FCC (1-888-225-5322), voce, o 1-888-TELL-FCC (1-888-835-5322), telescrivente.

La finalità del presente documento è solo quella di informare il consumatore ed esso non intende influire su eventuali procedimenti o casi che chiamano in causa questo soggetto o problemi connessi.

09/06/08

