

ARCS 程序 作者：A. Haruta	清洁 AMF 的辐射计穹顶和透镜	PRO(OPS)-050.001CN 2008 年 3 月 第 1 页，共 2 页
-------------------------	------------------	---

## 清洁 AMF 的辐射计穹顶和透镜

### I. 目的：

本文件阐述清洁在 AMF 场地清洁辐射计穹顶和透镜的步骤。该程序适用于 B/W 辐射计、PIR、PSP 穹顶、NIP 窗口以及 IRT 和 ORG 的透镜。清洁 IRT 黄金镜面和 TSI 镜面请参照其它程序。

### II. 小心事项和危害：

- 切勿用手直接触摸穹顶或透镜。
- 切勿擦拭穹顶或透镜。

### III. 要求：

- 蒸馏水（装在喷洒瓶中）
- 压缩空气（罐装）

### IV. 程序：

#### A. 初步清洁

1. 目视检查穹顶或透镜是否有灰尘、碎屑或水迹。
2. 如果灰尘、碎屑没有灰尘、碎屑或水迹，则无需往下进行。如果有灰尘、碎屑或水迹，执行步骤 3。
3. 用压缩空气吹扫任何灰尘或碎屑。
4. 如果穹顶或透镜已经干净，则无需往下进行。如果仍然有脏，执行程序 B。

#### B. 二次清洁

1. 将蒸馏水喷洒到穹顶或透镜上以疏松灰尘或碎屑。

ARCS 程序 作者：A. Haruta	清洁 AMF 的辐射计穹顶和透镜	PRO(OPS)-050.001CN 2008 年 3 月 第 2 页，共 2 页
-------------------------	------------------	---

2. 稍等几分钟。
3. 重复步骤 1 和 2。
4. 用压缩空气吹除松开的灰尘、碎屑和残水。
5. 重复步骤 4 直至穹顶或透镜吹干无水。

**V. 参考资料：**

无。

**VI. 附件：**

无。